

I'm not a robot













## Crosley record player instruction manual

Crosley CR8017B - Voyager Record Player Manual Safety Instructions Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference. Do not use this product near water. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time. Items in this package Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package: Turntable 45 RPM adapter 3.5mm aux in cable Power adaptor Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. Retain the original packaging materials for exchange or return purposes. Specifications Power DC power adaptor, DC output 5V 1A Power consumption 9W Speaker 4Ω, 3W X 2 Turntable speed 33 1/3, 45, 78 RPM Replacement needle Crosley NP6 Note: Design and specifications are subject to change without notice. To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again. Product Description Turntable Platter Turntable Spindle Function Switch Tonearm Lever Function Indicator Auto-stop Switch Speed Switch Pitch Control Hold Down Clip On/Off-Volume Knob Headphone Jack RCA Jacks Aux In Jack Power Jack 45 RPM Adapter Initial Setup Essential Setup Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm. Connect DC adaptor to the Power Jack of the unit. Note: Do not plug the power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting. Stereo System Connection RCA Jacks The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active-powered speakers or the appropriate input of your stereo system. The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel. Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low. You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing the music. Note: The aux in connection will automatically override the turntable and Bluetooth functions. To resume using the turntable or Bluetooth functions, unplug the auxiliary cable from the aux in jack. The Function Indicator will be purple. Turntable Operation Rotate the On/Off Volume Knob to turn on the power. Set the Function Switch to PHONO position. Note: The Function Indicator will be red. Set the Speed Switch accordingly. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary. Remove the stylus protector from the stylus assembly. Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned. Release the tonearm Hold Down Clip. Note: When the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip. Use the Tonearm Lever to lift up the tonearm. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Tonearm Lever back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback. When the record is finished playing, use the Tonearm Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps. Lock the Hold Down Clip to secure the tonearm. Platter Auto-stop If the Auto-stop Switch is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue. Pitch Control The turntable speed can be increased or decreased by approximately 10% by rotating the Pitch Control Knob. To increase the speed, turn the Pitch Control Knob clockwise. To decrease the speed, turn the knob counter-clockwise. Needle Replacement Removing Needle Gently pull down the front edge of the needle. Pull needle forward. Pull out and remove. Installing Needle Position the needle with its tip facing down. Line up the back of the needle with the cartridge. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place. Bluetooth Operation Set the Function Switch to Bluetooth mode. Note: The function indicator will be flashing blue. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR8017" and pair. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit, and the function indicator will be blue. Play and stream music from your device to the unit. Note: Bluetooth version - 5.1. Bluetooth Output Operation This turntable features Bluetooth output which is a device that transmits audio from this turntable to another Bluetooth device such as wireless Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, or other Bluetooth receiving devices. Place the audio device that supports Bluetooth technology as close to your turntable as possible. Set the turntable's function switch to the middle position for Bluetooth output. Note: The function indicator will slowly flash blue. Set the device that you would like to connect to pairing mode. Your turntable will connect automatically to your audio device once they are both in pairing mode. When the pairing is complete, the function indicator will be solid blue. Note: If pairing is unsuccessful, make sure your audio device is not paired/connected to another Bluetooth device. Turntable Maintenance Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly dampened microfiber cloth. Note: Do not use cleanser that contains alcohol, benzene or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable. \*\* Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) for more cleaning product information. Troubleshooting There is no power Power adaptor is not connected correctly. No power at the power outlet. To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again. Power is on, but the platter does not turn Turntable's drive belt has slipped off. An aux in cable is plugged into the aux in jack, unplug it. Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough Stylus protector is still on. Tone arm is lift up by the lever. Headphones are plugged in. Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday 1-888-CROSLEY [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) Download manualHere you can download full pdf version of manual, it may contain additional safety instructions, warranty information, FCC rules, etc.Download Crosley CR8017B - Voyager Record Player Manual Page 22 2. This product should be operated only by the type of power source indicated 3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has Page 32 Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. 2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación 3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe 4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los 5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o 6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras. 8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de 9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del 11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son previstas para la 12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se Page 4Page 5Page 6DeutschFCC-Erklärung Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen und(2) Das Gerät muss unanfällig gegenüber beliebigen empfangenen Störungen sein,einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die genannten Anforderungen sollen einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsgefährdende Strahlungen in Wohngebieten sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: – Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie deren Standort.– Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.– Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem,an den der Empfänger angeschlossen ist.– Wenden Sie sich an den Händler oder einen qualifizierten Radio-/Fernsehtechniker.Hinweis: Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich für Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden. Solche Änderungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Belastung erfüllt. Um die FCC-Richtlinien zur HF-Belastung einzuhalten, muss der Abstand zwischen dem ausstrahlendem Gerät und Ihrem Körper mindestens 20 cm betragen und durch die Betriebs- und Installationskonfigurationen des Senders und seiner Antenne(n) vollständig unterstützt werden. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, dass die Funkanlage mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Page 7Page 8ItalianoIstruzioni di sicurezza Leggi e comprendi l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto. Conserva queste istruzioni per consultarle in futuro. 1. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua. 2. Questo prodotto dovrebbe essere alimentato solo dal tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta di marcatura o in questo manuale di istruzioni. 3. Non vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. La spina si inserisce nella presa di corrente in un unico modo. Se non è possibile inserire completamente la spina nella presa, provare a invertire la spina. Se la spina non dovesse ancora inserirsi, contatta il tuo elettricista. 4. Proteggi il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto in cui esce dal prodotto. 5. Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese integrati, poiché ciò può comportare un rischio di incendio o di scosse elettriche. 6. Non spingere mai oggetti di qualsiasi tipo all'interno di questo prodotto attraverso le aperture perché potrebbero creare punti di tensione pericolosi o mandare in cortocircuito parti provocando un incendio o scosse elettriche. Non versare mai liquidi di nessun tipo sul prodotto. 7. Non tentare di riparare questo prodotto da solo poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a tensioni pericolose o a altri rischi. Rivolgiti al personale qualificato per la manutenzione. 8. Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare la capacità di utilizzare il dispositivo. 9. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore del prodotto in quanto possono provocare pericoli. 10. Prodotto e carrello dovrebbero essere spostati insieme con cura. Arresti rapidi, una forza eccessiva e superfici irregolari possono far cadere il prodotto dal proprio carrello. 11. Le fessure e le aperture nell'armadio sono fornite per la ventilazione e per assicurare un funzionamento affidabile del prodotto, nonché per proteggerlo dal surriscaldamento. Non ostruire o coprire queste aperture. 12. Scollegare il prodotto durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. Page 9ItalianoArticoli presenti nella confezione Prima di buttare via qualsiasi materiale d'imballaggio, controlla bene e verifica di aver trovato i seguenti componenti nella confezione: • Giradischi • Adattatore 45 RPM • Alimentatore di Corrente Qualora vi siano accessori mancanti nella confezione invitatmo a contattare l'Assistenza Clienti della Crosley. Conserva i materiali di imballaggio originali per lo scambio o la restituzione. Specifiche tecniche Alimentazione Adattatore di corrente CA, uscita DC 5V 1A Consumo di corrente 9W Altoparlante 4Ω, 3W x 2 Velocità del giradischi 33 1/3, 45, 78 RPM Puntina sostitutiva Crosley NP6 Nota: • Il design e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. • Per contribuire al risparmio energetico, alcuni modelli sono conformi allo standard di risparmio energetico ERP. Qualora non vi sia ingresso audio per 20 minuti, l'alimentazione del dispositivo verrà disattivata. Per riattivare il dispositivo e riprendere la riproduzione sarà necessario spegnere l'interruttore e riaccenderlo. Page 10Page 11ItalianoConfigurazione iniziale Configurazione essenziale 1. Posiziona l'unità su una superficie piana e livellata. La posizione scelta dovrebbe essere stabile e priva di vibrazioni. 2. Rimuovi la fascetta presente sul braccio. 3. Collega l'adattatore AC al cavo di alimentazione del dispositivo. Nota: Non collegare l'adattatore di alimentazione AC alla presa di corrente prima di aver completato il montaggio. Prima di accendere, verifica ancora che tutte le impostazioni di connessione siano corrette. Spegni sempre l'alimentazione quando colleghi o scolleghi. Collegati dell'impianto stereo Cavi RCA • I cavi RCA emettono dei segnali di linea analogici e potrebbero essere collegati direttamente a una coppia di altoparlanti attivi o all'ingresso adeguato del proprio impianto audio. • La spina rossa si collega al canale destro, quella bianca al sinistro. Nota: I cavi RCA non sono stati progettati per essere collegati direttamente agli altoparlanti passivi/non alimentati. Se il dispositivo è collegato ad altoparlanti passivi, il livello di volume sarà molto basso. Collegamento Ingresso AUX Sarà possibile collegare un dispositivo audio a questo dispositivo e riprodurre la musica attraverso i suoi altoparlanti. Per eseguire questa operazione, collegare il cavo ausiliario da 3,5 mm dal dispositivo audio al cavo Aux In del dispositivo e avviare la riproduzione. Nota: La connessione aux in prevarrà in automatico sulle funzioni del giradischi e del Bluetooth. Per riprendere a utilizzare le funzioni giradischi o Bluetooth scollega il cavo ausiliario dalla presa aux in. L'indicatore di funzione diventerà viola. Page 12Italiano1. Ruota la Manopola del volume On/Off per accendere il dispositivo. 3. Imposta l'Interruttore di Velocità di conseguenza. 4. Metti il disco sui giradischi. Usa l'Adattatore 45 GIR/MIN, se necessario. 6. Rilascia la Clip di Bloccaggio del braccio. 9. Al termine della riproduzione del disco, utilizza nuovamente la Levetta 10. Blocca la Clip del Braccio per mettere in sicurezza il braccio. Page 13Page 14ItalianoFunzionamento dell'uscita Bluetooth Questo giradischi è dotato di uscita Bluetooth, un meccanismo che consente la trasmissione dell'audio da questo giradischi a un altro dispositivo Bluetooth come, per esempio, cuffie Bluetooth wireless, altoparlanti Bluetooth o altri dispositivi di ricezione Bluetooth. 1. Posiziona il dispositivo audio che supporta la tecnologia Bluetooth il più vicino possibile al giradischi. 2. Imposta l'Interruttore di Funzione del giradischi nella posizione centrale per l'uscita Bluetooth. Nota: L'indicatore di funzione lampeggerà lentamente di blu. 3. Imposta il dispositivo che si desidera connettere in modalità di abbinamento. 4. Il giradischi si abbinerà in automatico al dispositivo audio quando entrambi saranno in modalità di abbinamento. 5. Al termine dell'abbinamento, l'Indicatore di Funzione diventerà di colore blu fisso. Nota: Se l'abbinamento non riesce, verificare che il dispositivo audio non sia già abbinato/connesso ad altro dispositivo Bluetooth. Manutenzione del giradischi 1. Non toccare la punta della puntina con le dita. Evita di far urtare la puntina sul tappetino del giradischi o sul bordo di un disco. 2. Pulisci frequentemente la puntina con una spazzola morbida con un movimento solo da dietro verso avanti. 3. Pulisci i dischi per eliminare la polvere o il grasso con una spazzola e una soluzione per la pulizia dei dischi. 4. Pulisci il coperchio e il mobile del giradischi con un panno in microfibra leggermente inumidito. Nota: Non utilizzare detersivi che contengano alcol, benzene o altri prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la vernice e la finitura del giradischi. \*Crosley offre una linea di prodotti con diversi accessori per la pulizia. Rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia o visita il nostro sito [www.crosleyradio.eu](http://www.crosleyradio.eu) per ulteriori informazioni sui prodotti per la pulizia. Page 15ItalianoRisoluzione dei problemi Non c'è alimentazione • L'adattatore di alimentazione non è collegato correttamente. • Non c'è corrente alla presa di corrente. • Per contribuire al risparmio energetico, alcuni modelli sono conformi allo standard di risparmio energetico ERP. Qualora non vi sia ingresso audio per 20 minuti, l'alimentazione del dispositivo verrà disattivata. Per riattivare il dispositivo e riprendere la riproduzione, spegnere l'interruttore e riaccenderlo. L'alimentazione funziona, ma il piatto non si accende • La cinghia di trasmissione del giradischi è scivolata fino a togliersi. • Un cavo aux in è inserito nella presa aux in, scollegalo. Il giradischi gira, ma non c'è suono, o il suono non è abbastanza forte • La protezione della puntina è ancora al proprio posto. • Il braccio è sollevato dalla leva. • Le cuffie sono collegate. Page 16DeutschProduktbeschreibung 1. Schallplatten-Plattenteller2. Schallplattenspindel3. Funktionsschalter4. Tonarm5. Tonarmhebel 6. Funktionsanzeiger7. Auto-Stop-Schalter8. Geschwindigkeitswähler9. Pitch-Steuerung10. Niederhalteclip11. On/Off-Lautstärkeregler12. Kopfhöreranschluss13.Cinchbuchsen14.AUX-IN-Buchse15.Netzbuchse16. 45 U/min-Adapter Page 17Page 18DeutschSicherheitshinweise Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. 1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. 2. Dieses Produkt darf nur mit derjenigen Art von Stromquelle betrieben werden, die auf dem Kennzeichnungsetikett oder in diesem Betriebshandbuch angegeben ist. 3. Die Schutzfunktion des Schutzkontaktnetzsteckers darf nicht unwirksam gemacht werden. Ein Schutzkontaktnetzstecker weist zwei Stifte auf, wobei die eine breiter als die andere ist. Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in die Steckdose. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können, versuchen Sie, den Stecker umzudrehen. Sollte der Stecker trotzdem nicht passen, wenden Sie sich an Ihren Elektriker. 4. Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht einzuklemmen oder darauf zu treten, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. 5. Führen Sie keine Überlast an Wandsteckdosen, Verlängerungskabeln oder integrierten Steckdosen herbei, da dies zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen kann. 6. Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch Öffnungen in dieses Produkt, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Verschieben Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf das Produkt. 7. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. 8. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts erlischt. 9. Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht vom Produkthersteller empfohlen werden, da sie Gefahren verursachen können. 10. Eine Kombination aus Produkt und Wagen sollte mit Vorsicht bewegt werden. Schnelles Anhalten, übermäßige Kraftaufwendung und unebene Oberflächen können dazu führen, dass die Kombination aus Produkt und Wagen umkippt. 11. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb des Produkts. Sie schützen es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. 12. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Page 19Page 20(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'enumerique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une provoqueur de l'interférence nuisible aus communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants : - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF. Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et Page 21Page 22Deutsch1. Drehen Sie den Ein/Aus-Lautstärkeregler, um das Gerät einzuschalten.9. Ist die Wiedergabe der Schallplatte beendet, heben Sie den Tonarm mit Page 23DeutschAustausch von Nadeln Entfernen der Nadel 1. Ziehen Sie die Vorderkante der Nadel vorsichtig nach unten 2. Nadel nach vorne ziehen.3. Herausziehen und entfernen.Nadel einsetzen 1. Positionieren Sie die Nadel mit der Spitze nach unten 2. Richten Sie die Rückseite der Nadel am Tonabnehmer aus.3. Setzen Sie die Nadel mit dem vorderen Ende schräg nach unten ein und heben Sie das vordere Ende der Nadel vorsichtig nach oben, bis sie einrastet.Bluetooth-Betrieb 1. Drehen Sie den Funktionsschalter auf 4. Streamen Sie Musik von Ihrem Gerät zum anderen Gerät und genießen Sie dieWiedergabe.Hinweis: Bluetooth-Version - 5.1 Page 24DeutschBetrieb des Bluetooth-Ausgangs Dieser Plattenspieler verfügt über einen Bluetooth-Ausgang, der den Ton von diesem Plattenspieler an ein anderes Bluetooth-Gerät, wie z. B. drahtlose Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher oder andere Bluetooth-Empfangsgeräte, überträgt. 1. Stellen Sie das Audiogerät, das die Bluetooth-Technologie unterstützt, so nah wie möglich an Ihren Plattenspieler. 2. Stellen Sie den Funktionsschalter des Plattenspielers auf die mittlere Positionfür die Bluetooth-Ausgabe.Hinweis: Die Funktionsanzeige wird langsam blau aufblinken.3. Versetzen Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, in den Kopplungsmodus.4. Ihr Plattenspieler verbindet sich automatisch mit Ihrem Audiogerät, sobaldich beide im Kopplungsmodus befinden. 5. Wurde die Kopplung abgeschlossen, leuchtet die Funktionsanzeige dauerhaftblau.Hinweis: War die Kopplung nicht erfolgreich, stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt/verbunden ist. Wartung Plattenteller 1. Berühren Sie die Spitze der Abtastnadel nicht mit Ihren Fingern. VermeidenSie es, mit der Abtastnadel an der Plattentellermatte oder an der Kanteiner Schallplatte anzustoßen.2. Reinigen Sie die Abtastnadel häufig mit einer weichen Bürste, indem Sie sie von hinten nach vorne bewegen.3. Reinigen Sie die Schallplatte mit einer Schallplattenreinigungsbürsteund Schallplattenreinigungslösung, um sie von Staub oder Fett zubefreien.4. Reinigen Sie den Plattenspielerdeckel und das Plattenspielergehäuse miteinander leicht angefeuchteten Mikrofaser Tuch.Hinweis: Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzol oderandere scharfe Chemikalien enthalten, die den Lack und die Oberfläche desPlattenspielers beschädigen könnten.\*\* Crosley bietet eine Produktlinie mit unterschiedlichenReinigungszubehör an. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler oderbesuchen Sie unsere Webseite [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) fürweitere Informationen zu den Reinigungsprodukten. Page 25Page 26 Click on an alphabet below to see the full list of models starting with that letter: 1 3 A C D E G H K L M N O P R S T V 354234 LE-902 STACKE-O-MATIC CR89